



### Inhaltverzeichnis

Software Installation

**USB** Treiber Installation

Software Funktionen im Überblick

2

Steuergerät Parametrierung

Parametrierung laden und übertragen

S.3 S.4

S.5

S.6-22 S.23-24

#### WIC Parametrierung Version:V1.1

Datum:08.12.2016



### **Software Installation**

- 1. Software <u>downloaden</u> und ggf. entpacken
- 2. Setup.exe ausführen und den Anweisungen folgen

🔂 Setup - WIC GUI	
Ziel-Ordner wählen Wohin soll WIC GUI installiert werden?	
Das Setup wird WIC GUI in den folgenden Ordner installieren	ı.
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuche anderen Ordner auswählen möchten.	n", falls Sie einen
C:\Program Files (x86)\WIC GUI	ourchsuchen
Mindestens 319,9 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.	
Weiter	> Abbrechen



### **Treiber Installation**

- 1. USB Kabel in den PC einstecken
- 2. USB Treiber installieren. Die Treiber befinden sich im Installationsordner "Driver\FTDI\"

▶ Lokaler Datenträger (C:) ▶ Programme (x86) ▶ WIC GUI ▶ Driver ▶ FTDI ▶				
othek aufnehmen 👻 Freigeben für 💌 Brennen 🛛 Neuer Ordner				
Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
🐌 amd64	10.12.2016 16:27	Dateiordner		
Jan 1386	10.12.2016 16:27	Dateiordner		
Jack Static	10.12.2016 16:27	Dateiordner		
CDM v2.12.18 WHQL Certified.zip	04.10.2016 15:35	ZIP-Datei	1.323 KB	
h ftd2xx.h	21.06.2016 15:20	Header file	41 KB	
ftdibus.cat	21.06.2016 15:20	Sicherheitskatalog	15 KB	
ill ftdibus.inf	21.06.2016 15:20	Setup-Informatio	19 KB	
ftdiport.cat	21.06.2016 15:20	Sicherheitskatalog	14 KB	
i ftdiport.inf	21.06.2016 15:20	Setup-Informatio	15 KB	



# WIC Softwarefunktionen im Überblick

- 1. Fahrzeug und Anzeigeeinstellungen
- 2. System und Anzeigeoptionen
- 3. Einstellungen der Einspritzparameter
- 4. Zuweisung der Einspritzprofile zu den Fahrprofilen

5

5. Parametrierung Schaltblitz

(S.6) (S.7-9) (S.10-19) (S.20-21) (S.22)

\*Logo kann konfiguriert werden



# Fahrzeug und Anzeigeeinstellungen

### 1. Fahrzeug Identifikation

Model	BMW F-Serles, F1x, F2x, F3	x, F8x	*
ECU	UDS_MEVD1728_S63		T
M-Model Fxx	M5/M6 Fxx	950 hp	
Engine	Turbo		T
Transmission	Automatic		v

Hier wird das Steuergerät auf die entsprechende Fahrzeugvariante eingestellt. Die Leistung ist für die richtige Skalierung des Diagramms entscheidend.



# Fahrzeug und Anzeigeeinstellungen

### 2. Systemidentifikation

#### wz: WIC Configurator: V2.0 www.WEngineering.de

Variant Coding Inject Parameter Performance Data Setup Developer

Achtung: Das Tab "Inject Parameter" wird erst nach einer erfolgreichen Verbindung zum WIC Steuergerät sichtbar. Dabei muss zunächst die Steuergeräte Konfiguration gelesen werden. Dies wird auf der Seite 23 genau beschrieben.



# Fahrzeug und Anzeigeeinstellungen

### 2. System und Anzeigeoptionen

System Coding		
Screen Logo	Logo 1	•
Temperature Option	Gear Temperature	•
Ext. Temperature Sensor	None	T
Pressure Sensor	Diag CAN	T
Exhaust Flap Variant	N/A	T
Unit Speed	Km/h	•
Unit Temperature	°C	•
Unit Boost Pressure	bar	•

Anzeige der Getriebe Temperatur. Nur bei F Modellen und E Modelle mit DKG Getriebe

Änderung der Einheiten. Km/h oder mph °C oder °F Bar oder psi

WI Vers Datu	IC Parametrierung <sup>sion:V1.1</sup> 1m:08.12.2016	WEngineering
	Fahrzeug und Anzeigeeinstel	lungen
	Developer LogIII Developer login:	WEngineering

Der Developer Login ist nur für WIC Entwickler interessant. Von Anwendern kann der Login Bereich ignoriert werden.



# Einstellungen der Einspritzparameter

Die Parametrierung der Einspritzparameter besteht aus 3 Teilen. Wodurch eine intelligente Einspritzung möglich wird.

10

- 1. Vorbedingungen
- 2. Bedingungen
- 3. Einspritzparameter

Die Vorbedingungen und Bedingungen sind dazu da um das Fahrzeug auf den Betriebszustand zu überprüfen. Die Einspritzparameter fragen das Fahrzeug auf den Leistungszustand ab.



# Einstellungen der Einspritzparameter

### 1. Einstellungen der Vorbedingungen

Inject Preconditions			
☑ Use Engine Oil Temperature [°C]	75	☑ Use Gear Oil Temperature [°C]	50
☑ Use Outside Temperature [°C]	5	Use Liquid Level [%]	0

11

Hier können die Vorbedingungen für die Einspritzung aktiviert werden. Mit der Aktivierung der Checkbox wird der entsprechende Wert abgefragt. Damit die Vorbedingungen erfüllt werden, müssen alle aktivierten Werte größer als die eingestellten Werte sein. Der Status wird im Display durch folgende Symbole angezeigt:







## Einstellungen der Einspritzparameter

### 2. Einstellungen der Bedingungen

Inject Conditions			
<ul> <li>✓ Use Gear [Nr]</li> <li>□ Use Boost Temperature [°C]</li> </ul>	2 35	✓ Use Accel Pedal [%] Use Exhaust Temperature [°C]	90 450

Hier können die Bedingungen für die Einspritzung aktiviert werden. Zur Auswahl stehen folgende Signale: Gang Nummer, Gaspedalstellung, Ansauglufttemperatur und Abgastemperatur. Die letzten beiden empfiehlt es sich bei dem Auto Einspritzprofil zu aktivieren.



# 13

## Einstellungen der Einspritzparameter

### 3. Einstellungen der Einspritzparameter

Main Inject Parameter			
Nozzle total flow [ml/min] 100	Min Injection [%] 20	Max Injection [%]	100
✓ Use Torque	Start [Nm] 200	56 hp End [Nm]	600 384 hp
✓ Use Engine RPM	Start [U/Min] 2000	) End [U/Min]	4500
Use Boost Pressure	Start [mbar] 1700	) End [mbar]	2200
Use Nozzle 1 PWM	Start [U/Min] 3000	)	50
Use Nozzle 2 USE NOZZLE	Start [U/Min] 4000	)	0
PWM inject cycle duration [ms] 10	0		

In diesem Bereich werden die Haupteinspritzparameter konfiguriert. Die Einspritzparameter lassen sich in 4 Bereiche gliedern.



# Einstellungen der Einspritzparameter

### 3. Einstellungen der Einspritzparameter

 Nozzle total flow [ml/min]
 370
 Min Injection [%]
 60
 Max Injection [%]
 90

14

Die Angabe des Gesamtdurchflusses der Düse hilft dem Steuergerät das Einspritzverhalten zu linearisieren. Startet eine Einspritzung mit dem eingestellten Wert. Gibt den maximal möglichen Einspritzwert an. Dabei wird die Einspritzmenge auf den eingestellten Wert begrenzt.



# 15

# Einstellungen der Einspritzparameter

### 3. Einstellungen der Einspritzparameter

Use Torque	Start [Nm] 300 85	hp End [Nm] 550 352 hp
🗹 Use Engine RPM	Start [U/Min] 2000	End [U/Min] 4500
Use Boost Pressure	Start [mbar] 0	End [mbar] 0

Für die Einspritzregelung stehen 3 Signale (Drehmoment, Drehzahl und Ladedruck) zur Verfügung. Die Signale lassen sich jedoch auch wie oben im Beispiel kombinieren. Bei der Kombination aus Drehmoment und Drehzahl wird eine leistungsabhängige Einspritzung generiert. Die Einspritzung startet mit der minimal eingestellten Einspritzmenge sobald die Start Werte erreicht werden. Die maximale Einspritzmenge wird bei den End Werten linear erreicht.



# . 16

### Einstellungen der Einspritzparameter

### 3. Einstellungen der Einspritzparameter

Nozzle total flow [ml/min] 370	Min Injection [%] 60	Max Injection [%]	90
Use Torque	Start [Nm] 300	85 hp End [Nm]	550 352 hp
🗹 Use Engine RPM	Start [U/Min] 2000	End [U/Min]	4500
Use Boost Pressure	Start [mbar] 0	End [mbar]	0



Bezogen auf die Beispielwerte sieht das Einspritzverhalten wie Folgt aus:

Der Einspritzvorgang startet mit 60% bei einer Leistung von 85PS. Die maximale Einspritzmenge wird bei 350PS erreicht.

WIC Par Version:V1.1 Datum:08.12	rametrierung		17	WEng	ineering
Ein	stellungen der Ei	nspritzpara	ameter		
3. E	Einstellungen der Ein	ıspritzparam	eter		
U	Jse Nozzle 1 USE NOZZLE  Jse Nozzle 2 BOOST MODE	Start [U/Min] 0 Start [U/Min] 3700			
		1			

Das Steuergerät unterstützt bis zu zwei weitere mittels Ventil zuschaltbare Einspritzdüsen. Dabei gibt es 4 unterschiedliche Modi. USE NOZZLE: Die Zuschaltung erfolgt parallel mit einer aktiven Einspritzung. BOOST MODE: Die Zuschaltung erfolgt sobald die eingestellte Drehzahl erreicht wird. Desweiteren wird noch eine Gaspedalstellung von mindestens 90% gefordert. Die Durchflussmenge wird in den ersten beiden Modis durch den Pumpendruck reguliert.

WIC Parametrierung Version:V1.1 Datum:08.12.2016	<b>WEngineering</b>
	(18)
Einstellungen der Einspritzpar	rameter
3. Einstellungen der Einspritzparan	neter
Use Nozzle 1 PWM Start [U/Min] 3000	
Use Nozzle 2 USE NOZZLE V Start [U/Min] 4000	
PWM inject cycle duration [ms] 100	
PWM: Das Ventil wird per PWM Sign maximalen Druck auf. Die Zykluszeit	nal getaktet. Die Pumpe baut dabei den der Ventiltaktung lässt sich dabei auf bis

*zu 50ms = 20Hz einstellen.* 

*PWM Pump: Das Ventil wird per PWM Signal getaktet. Die Pumpe baut dabei abhängig von der soll Einspritzmenge den Pumpendruck variabel auf.* 

Um das Ventil per PWM zu steuern ist ein geeignetes Ventil notwendig!



# Einstellungen der Einspritzparameter

### 3. Einstellungen der Einspritzparameter

Engine Power Adjustment					
Correction [%]	0.0				

Dieser Parameter dient zu einer Korrektur der angezeigten Leistung. Eine Abweichung ist meistens bei einer aktiven Wassereinspritzung oder durch eine Kennfeldoptimierung vorhanden. Die Differenz der Abweichung kann nur auf einem Prüfstand bestimmt werden.

19

Beispiel: Auf dem Prüfstand wird eine max. Leistung von 385PS gemessen und das Fahrzeug liefert einen Wert von 350PS, in diesem Fall ist eine 10 prozentige Korrektur notwendig. Diese kann für jedes Einspritzprofil einzeln eingestellt werden.

WIC Parametrierung Version:V1.1 Datum:08.12.2016					WEng	neeri	ng
		((	20			<b></b> ;	
Zuweisung de	r Einspri	tzprofile	zu den l	Fahrp	rofilen		
Select Inject Profile							
Sel	lect Inject Profile	OFF	V				

Dem Steuergerät stehen 4 konfigurierbare Einspritzprofile zur Verfügung: "ECO, SPORT, PERFORMANCE, AUTO". Einspritzprofil "OFF" ist nicht konfigurierbar. In diesem Profil erfolgt keine Einspritzung. Für die konfigurierbare Profile können die Einspritzbedingungen und Einspritzparameter inklusive der Leistungskorrektur einzeln vorgenommen werden.



### Zuweisung der Einspritzprofile zu den Fahrprofilen

21

Profile Mapping				
INITIAL>	OFF			
TRACTION>	OFF			
KOMFORT>	AUTO			
BASIS>	AUTO			
SPORT>	SPORT			
SPORT+>				
RACE>				
EC0>	ECO			

In diesem Bereich erfolgt die Zuweisung der Einspritzprofile (rechts) zu den Fahrzeugprofilen (links). Nur für die <u>F-Modelle</u>.

#### WIC Parametrierung Version:V1.1

Datum:08.12.2016



# (22)

### **Parametrierung Schaltblitz**

hift Helper										
Gear[Nr.]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RPM Trigger	3700	4000	4200	4400	4500	4600	4500	5000	5000	5000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hier kann für jeden Gang der Schaltpunkt hinterlegt werden.



# 23

### Einstellungen der Einspritzparameter

### 5. Laden und Speichern der Parameter

COM5 Connect Disconnect

 Als erstes den geeigneten COM Port wählen und auf "Connect" drücken. Sollte kein COM Port in dem Auswahlfenster verfügbar sein, so ist ein Fehler bei der Installation des Treibers aufgetreten. Bitte achten Sie auf die Wahl des richtigen COM Ports.





## Einstellungen der Einspritzparameter

### 5. Laden und Speichern der Parameter

oad / Save Parameter	
Load	Save

2. Laden der Parameter mittels dem Button "Load".

Select Inject Profile PERFORMANCE

Max Injection [%]	100
Load / Save Parameter	
Load	Save

3. Einspritzprofil wählen.

- 4. Parameter ändern. Wichtig: Eingabefelder müssen aus Sicherheitsgründen nach der Wert Änderung mit ENTER bestätigt werden!
- 5. Parameter mittels dem "Save" Button auf das Steuergerät übertragen